



## Instruktioner för tagning av ullprov till OFDA-100

- ✓ Provet tas 10 cm (en handbredd) nedanför ryggraden.
- ✓ Klipp eller raka med trimmer en yta ca 3 x 3 cm så nära huden som möjligt.
- ✓ Lägg ullen i papperspåse eller kuvert.

<b>Märk provpåsar med Gårdsnummer och Individnummer</b>
---

---

Fyll i nedanstående uppgifter och returnera med påsar. Analyssvar levereras via e-post.

Kontaktperson
Organisationsnummer
Tel.nr
E-post
Fakturaadress

### Skicka dina prover till:

Lena Persson  
Handog 105  
836 92 LIT